

# REVITAL KK

## Návod na použití a technické informace

### CHARAKTERISTIKA

REVITAL KK je speciální dvousložková epoxidová pryskyřice k obnovení lesku kamenného koberce, nebo ke konečné úpravě systému kamenného koberce pro interiér.

### ROZSAH POUŽITÍ

Po několika letech může povrch kamenného koberce vlivem povětrnostních podmínek, UV záření nebo mechanického namáhání matnět, ztrácet lesk. K obnovení lesku slouží **REVITAL KK**. Tento přípravek se používá také na překrytí výplňové hmoty PORESU KK při pokládce kamenného koberce v interiéru.

### ZPRACOVÁNÍ

- 0,9 kg složky A (pryskyřice) a 0,5 kg složky B (tvrdidla) se důkladně (**2 – 3 minuty elektrickým míchadlem při max. 250 ot./min**) promíchá v plastovém kbelíku. **Nerozmíchávejte najednou větší množství než je uvedeno výše**, hrozí předčasné zatuhnutí směsi. Objemové měření složek provádějte při 20° C.
- Na **dokonale suchý povrch kamenného koberce** se nanáší speciálním nylonovým válečkem nebo štětcem tenká vrstva REVITALU KK. (Speciální nylonový váleček naleznete v našem sortimentu prodáváného příslušenství pro kamenný koberec).
- Minimální aplikační teplota okolního prostředí i podkladu je minimálně 10° C. Doporučená teplota aplikace je minimálně 15° C. Maximální teplota pro aplikaci je 25° C.
- Pryskyřici a tvrdidlo skladujte alespoň 1 den před aplikací při teplotách 15° C až 25° C (doporučené skladovací teploty).
- Doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je do 20 minut při 20° C. Při vyšších teplotách se doba zpracovatelnosti snižuje, proto doporučujeme rozmíchávat menší množství.
- Plocha po ošetření REVITALEM KK je pochozí po 24 hodinách při teplotě 20° C.
- Čištění náradí a znečištěných ploch provádějte acetone nebo ředidlem S6005, S6006, případně po zaschnutí mechanicky.
- **POZOR! Vyvarujte se dlouhého míchání směsi při vysokých otáčkách, kdy se směs intenzivně prohřeje a začne předčasně tuhnut.**

- Pracujeme li s REVITALEM KK delší dobu, je třeba včas vyměnit aplikační váleček, než na něm začne směs tuhnut.

### POZOR !!!

Po dobu 24h po aplikaci, kdy dochází k vytvrzení je nutné zabránit kontaminaci kamenného koberce vodou. Během chladnějších měsíců, kdy je velký rozdíl denních a nočních teplot, může způsobit potíže vysrážená vzdušná vlhkost. Kontaminace vodou během vyzrávání se projeví zabělením zasažené plochy kamenného koberce.

### SKLADOVATELNOST

- Skladování složky A a B odděleně v uzavřených označených obalech a v suchu při teplotě 10°C až 25°C po dobu max. 1 roku.

**POZOR: U pryskyřice (složka A) začíná docházet při teplotě < 7°C ke krystalizaci (bílý zákal). Takto zakalená pryskyřice se nesmí použít!**

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používejte pouze v souladu s návodem na používání.
- Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- Důsledným používáním ochranných pomůcek se chraňte před přímým kontaktem Vaší pokožky a očí s nevytvrzenými epoxidovými pryskyřicemi a tvrdidly.
- Důsledným zabezpečením odvětrání se chraňte před nadýcháním výparů.
- Vždy používejte ochranné gumové rukavice, ochranné brýle, případně ochranný štít, pracovní oděv chránící celé tělo, uzavřenou pracovní obuv při míchání a aplikaci materiálu.

### PRVNÍ POMOC

- **PŘI NADÝCHÁNÍ:** Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, odstranit znečištěný oděv a zajistit lékařskou pomoc.
- **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Odstranit znečištěný oděv a intenzivně oplachovat zasažená místa proudem čisté teplé (30-32°C) vody. Dopravit k lékaři.
- **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Vyjměte případně kontaktní čočky. Co nejrychleji provést výplach proudem vody, co nejdéle, min. 20 minut. Zajistit lékařské ošetření a ve výplachu pokračovat i při transportu postiženého.
- **PŘI POŽITÍ:** NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Vypláchnout ústa vodou a zajistit okamžitou lékařskou pomoc.

*REVITAL KK se dodává v plastových lahvích a kanystrech.*



Výroba betonových prvků  
a kamenného koberce

DESTONE s.r.o. 273 02 Tuchlovice u Kladna 619

TEL: 312 657 085, 702 270 158

destone@destone.cz

[www.kamenny-koberec.net](http://www.kamenny-koberec.net)

[www.destone.cz](http://www.destone.cz)

Strana 1

Verze 9